

Den utökade färddatorn (EFU - enhanced FIS unit) kan visa hastigheten. Detta kan tyvärr inte göras på den Europeiska marknaden, då det strider mot e1-godkännandet. Om hastigheten visas kan föraren bli vilseledd, då det plötsligt finns två hastighetsmätare.

Kör (minst 5 km/h) och tryck in funktionsknappen. Efter ca 5 sekunder hörs ett pip. Släpp knappen. Stanna bilen utan att stoppa motorn. Tryck in knappen tills SETUP visas. Nu kan du hitta inställningen för SPEED och ändra dess värde från HIDDEN till en siffra, typiskt 70. Gå ur konfigureringsmenyn och provkör. Är hastigheten för hög - öka värdet. 70 betyder $70+25=95$ hastighetspulser per 100 km/h. För noggrann kalibrering använd GPS och kalibrera runt 100 km/h.

Om du behöver ändra värdet måste du göra som ovan, dvs köra, trycka in knappen 5 sekunder och stanna.